

Таблица применяемости (соответствия) прочие гидроузлы и компоненты

Обозначение	Предприятие-потребитель	Устанавливается на машину
Гидроблок BUG001	ОАО «Гомсельмаш»	ПАЛЕССЕ FS80-5
Гидроблок BUG002	ОАО «Гомсельмаш»	ПАЛЕССЕ FS6025
Гидроблок BUG003	ОАО «Гомсельмаш»	ПАЛЕССЕ GS10 ПАЛЕССЕ GS12
Гидроблок BUG004	ОАО «Гомсельмаш»	ПАЛЕССЕ FS80-5
Гидроблок BUG005	ОАО «Гомсельмаш»	ПАЛЕССЕ GS10 ПАЛЕССЕ GS12
Гидроблок BUG006	ОАО «Гомсельмаш»	ПАЛЕССЕ FS6025 ПАЛЕССЕ GS10
Гидроблок BUG007	ОАО «Гомсельмаш»	ПАЛЕССЕ 2U250A
Гидроблок BUG008	ОАО «Гомсельмаш»	ПАЛЕССЕ GS812
Гидроблок BUG009	ОАО «Гомсельмаш»	ПАЛЕССЕ GS812
Гидроблок BUG0011	ОАО «Гомсельмаш»	ПАЛЕССЕ GS12
Гидроблок BUG0012	ОАО «Гомсельмаш»	ПАЛЕССЕ FS60
Блок питания BPG000 AA	ОАО «АМКОДОР»	Серийные погрузчики грузоподъемностью 3 и 5 т
Блок управления BOM BPV001	ОАО «МТЗ»	МТЗ 3022,3522

В случае возникновения вопросов наши специалисты будут рады оказать вам техническую поддержку и оперативно ответить на интересующие Вас вопросы, касающиеся насосов-дозаторов!